Essential pack 6 in 1

5K20027KAO

Instruction Manual

All the enclosed trademarks and images belong to the respective companies. This product is not approved by them.

Buttons

TOP MENU/ ☐
Show mainDVD/Blu-Ray menu



START – Play/Pause

▶▶ /R2 Forward

◀◀ /L2 Rewind

⏮ /L1 Play the previous section.

⏭ /R1 Play the next section

ENTER – Confirm selections

DISPLAY/SELECT – View program information

○ Cancel an action
✕ Confirm selections
△ Display the options menu or control panel

▲▼◀▶ Select on-screen categories/items

Precautions

Before using this product, read this manual carefully and retain it for future reference. Also read the instructions for the PS3™ System.

- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight. Only use the product under a normal indoor environment
- Do not put heavy objects on the product
- Do not throw or drop the product, or expose it to strong physical shock
- The accessories in this bundle are used for gaming only, and not intended for other use
- Do not use this product if you have respiratory, heart, or other physical ailments that limit your physical activity. If you have any doubt, consult a qualified health professional
- The product is not intended for little children. The product may contain small pieces and may pose a choking hazard
- Failure to follow these directions may damage the product

Getting to know your gaming bundle

- DVD™ Blu-ray™ Remote Control
- HDMI™ Cable
- Slim Stand
- Carrying Case
- 2 x controller silicone sleeves

HDMI™ Cable

- To use, connect one end of the cable to the HDMI™ port of your console and the other end to the HDMI™ port of your television as shown in the diagram below.
- High-bandwidth design improves picture quality.
- Advanced, patented technologies ensure data is transferred with optimal bandwidth, speed, and accuracy.
- Compatible with PS3™ and all HDMI™ devices.



Slim Stand

- Stores up to 8 Games, DVD™, or Blu-ray™ Discs
- Long-lasting durable construction
- Increases console stability
- Alleviates cluttered gaming areas
- Light up your console with cool blue LED light
- To use, place the console on top of the stand as shown below
- Place USB plug from stand into a USB port on your console



Carrying Case

- Stores components such as console, joypads, cables, and other accessories
- Protects PS3™ console and accessories from scratches and damage
- Light and easy to carry with shoulder strap



Controller Silicone Sleeve

- High quality material.
- Insert the Controller into the protective silicone skin.



Pack indispensable 6 en 1

5K20027KAO

Manual de instrucciones

Todas las marcas e imágenes representadas son propiedad de las respectivas compañías. Este producto no está aprobado por las mismas.

Precauciones

Antes de usar este pack, lea este manual y guárdelo para futuras consultas. Lea también las instrucciones del sistema PS3™.

- No exponer los productos a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa. Utilizarlos sólo bajo un ambiente interior estándar
- No poner objetos pesados sobre los productos
- No tirar ni lanzar los productos ni exponerlos a un golpe fuerte
- Los productos de este pack están diseñados para jugar, no para otros usos
- No utilice los productos si tiene problemas respiratorios, cardiacos o alguna limitación física. Si tiene alguna duda, consulte con un profesional de la salud
- Los productos no están recomendados para niños pequeños. Contienen piezas pequeñas que pueden resultar en riesgo de asfixia
- No seguir estas instrucciones puede dañar el producto

Contenido

- Mando a distancia DVD™ Blu-ray™
- Cable HDMI™
- Base con luz para la consola
- Bolsa de transporte
- 2 fundas de silicona para los mandos

Mando a distancia DVD™ Blu-ray™

1. Colocar las pilas
Abrir la tapa del compartimento de las pilas e introducir 2 pilas AA (no incluidas), respetando los signos de polaridad (+ y -) marcados.
Nota:
- Deseche las pilas correctamente. No las queme ni las entierre
- Utilice pilas nuevas y del tamaño y tipo necesario
- No mezcle pilas de diferente tipo, capacidad o composición química
- Si no va a utilizar el mando durante un largo periodo de tiempo, quite las pilas
- Las pilas pueden perder líquidos que pueden dañar las partes electrónicas

2 pilas AAA (no incluidas)

2. Conectar el receptor
Conectar el receptor a cualquier puerto USB de la consola PS3™, con la etiqueta mirando hacia arriba.
Nota:
Intente otro puerto USB si tiene problemas de conexión.

3. Uso del mando a distacia
Introduzca un disco compatible con la PS3™ (por ejemplo: Blu-ray™, DVD™, CD, etc.) y espere a que se cargue. Utilice el mando a distancia para navegar por las opciones, reproducir música y películas, etc.
Nota:
- El alcance del mando es de 6 metros cuando se apunta directamente al receptor
- El alcance disminuye si se apunta con ángulo
- Si el mando deja de funcionar correctamente, compruebe las pilas y cámbielas si es necesario
- El mando está diseñado para uso exclusivo con la PS3™.



Botones

TOP MENU ☐
Muestra el menú principal DVD/Blu-ray



START – Play/Pause

▶▶ /R2 Hacia delante

◀◀ /L2 Hacia atrás

⏮ /L1 Reproducir la sección anterior

⏭ /R1 Reproducir la sección posterior

ENTER – Confirmar la selección

DISPLAY/SELECT - Visualizar la información del programa

○ Cancelar una acción
✕ Confirmar la selección
△ Visualizar las opciones del menú o el panel de control

▲▼◀▶ Seleccionar categorías / elementos en pantalla

Cable HDMI™

- Para utilizarlo, conectar un extremo del cable al puerto HDMI™ de la consola y el otro extremo al puerto HDMI™ del televisor, como se muestra en el siguiente diagrama.
- El diseño de banda ancha mejora la calidad de la imagen
- Tecnologías avanzadas y patentadas aseguran que los datos se transfieran con velocidad y precisión óptima
- Compatible con PS3™ y todos los dispositivos HDMI™



Base con luz para la consola

- Permite almacenar hasta 8 juegos, DVD™ o discos Blu-ray™
- Construcción resistente y duradera
- Incrementa la estabilidad de la consola
- Ayuda a aliviar las áreas llenas de juegos
- Ilumina la consola con luz LED azul
- Para utilizarla, colocar la consola sobre la base, como se muestra a continuación
- Insertar el cable USB en un puerto de la consola



Bolsa de transporte

- Almacena componentes como la consola, mandos, cables, juegos y otros accesorios.
- Protege la PS3™ y sus accesorios de arañazos.
- Ligera y fácil de llevar, gracias a la cinta de transporte



Fundas de silicona para los mandos

- Material de alta calidad
- Insertar los mandos dentro de la funda de silicona



QSG / IM	PROJECT INFO: Customer: KAO; Brand: KAO; Model #: 5K20027KAO; Product: PS3 Accessory bundle; Shipping Country: Spain	COLOR & STRUCTURE: Colors: 4 Colors(CMYK); BLACK; COATING; Material:	REVISIONS & NOTES	Description of Change	Designer	Date	APPROVED	Approved (Product Engineer)	Approved (Senior Design Supervisor)	Approved (Senior Account Manager)	V5
				Updated	Jessie	7/11/11					
				Updated	Jessie	7/11/11					
				Updated	Jessie	7/14/11					